



MARIA CRISTINA PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.807.650/0001-55

Rua Ivan José Caetano, 79 – apto 203

Bairro Rosário – Patos de Minas – MG

Fone: (34) 3821 6710 – 9924 4969

ORIENTAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

Para a INSTALAÇÃO das luminárias de emergência deve-se:

1 – Instalar tomada ligada na rede 127 a 220V (Não corte o cabo de alimentação, nem o plugue da luminária).

2 – Manter a luminária sempre conectada à rede elétrica (A bateria necessita ser carregada constantemente.)

3 – Evite instalar a luminária com exposição à luz solar, próxima a fontes de calor, com muita umidade e em ambientes externos.

4 – Para a limpeza use pano de algodão úmido, nunca use produtos químicos voláteis, isso danificará a parte plástica.

PARA A MANUTENÇÃO (procedimento a cada 3 meses)

1. Deixe a luminária carregando durante 48 horas em 127V ou 24 horas em 220V. PARA ISSO DEIXE O BOTÃO NA POSIÇÃO OFF OU DESLIGADO.

2. Após o período de carga coloque o botão na posição 1T (1 lâmpada) ou 2T (2 lâmpadas). Se escolher 1T a autonomia será de 6 horas e se escolher 2T será de 3 horas.

3. Verifique se o led indicador de carga (luz vermelha) está aceso.(se o modelo tiver o led)

4. Pressione o botão de teste e verifique se as lâmpadas acendem.(se o modelo tiver o botão de teste)

IMPORTANTE: Problemas podem acontecer por:

Falta de manutenção

Esquecimento da luminária na posição de carregamento – off.

Maria Cristina Tolentino Rezende - CREA-MG 69385/D

Fones: (34) 3821 6701 e 9924 4969